

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24месяца.Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения(вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги(разбухание), возникшие от неправильного ухода,не имеющую штампа ОТК,а так же на фурнитуру.В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия- 5лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия,не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде.Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам.Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма -изготовитель не несет ответственности за неисправности,являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения,а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке ,уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°С.
- 5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм,то обязательно применение термоизоляционных планок.

6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Гостиная Сидней 1 Центральная секция



(ВхШхГ)
2000x1850x430

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок левый	1524	320	1	14	Крышка верхняя	1100	300	1
2	Бок правый	1524	320	1	15	Перегородка	230	300	1
3	Крышка	400	340	1	16	Щит	1215	400	1
4	Крышка	1250	430	1	17	Вязка	368	320	1
5	Перегородка	405	405	1	18	Полка	368	310	2
6	Бок левый	405	405	1	19	Фасад ящика	621	197	2
7	Бок правый	441	405	1	20	Бок ящика левый	384	140	2
8	Дно	1225	430	1	21	Бок ящика правый	384	140	2
9	Вязка	609	405	2	22	Задняя панель ящика	567	140	2
10	Бок левый	1496	300	1	23	Фасад	1518	396	1
11	Бок правый	1496	300	1	24	Дно ящика ЛДВП	565	405	2
12	Вязка	318	300	4	25	Задняя стенка ЛДВП	432	622	1
13	Крышка нижняя	1100	300	1	26	Задняя стенка ЛДВП	775	395	2

Фурнитура

	Стяжка эксцентриковая	14шт
	Еврошуруп 6.3x50	66шт
	Опора 20мм черная	6шт
	Полкодержатель	8шт
	Заглушка еврошурупа белая	34шт
	Гвоздь	70шт
	Петля накладная	2шт
	Шуруп 3.5x16	48шт
	Направляющие роликовые 400	2компл
	Ключ	1шт
	Ручка C18/160мм черный глянец	3шт
	Подпятник	2шт
	Шайба 3мм	3шт

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.5




Рис.4






Рис.6



ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.7






Схема сборки ящика



Установка и регулировка петель

